

## Руководство по эксплуатации

Спасибо за то, что Вы выбрали электромегафон МЕТА 2645. Пожалуйста, прочитайте внимательно данное руководство, для правильной и эффективной работы.

### 1. Комплект поставки:

- 1.1. Электромегафон
- 1.2. Выносной микрофон
- 1.3. Ремень для ношения на плече
- 1.4. Паспорт- руководство по эксплуатации.

### 2. Составные части и их функции:

1. Громкоговоритель: преобразует электрический сигнал в звук.
2. Выносной микрофон: включает динамический капсюль с односторонней направленностью (кардиоида), который преобразовывает звук в электрический сигнал
3. Сигнальный переключатель: включает сирену.
4. Кнопка включения: нажмите данную кнопку для включения электромегафона.
5. Ручка: Используется для того, чтобы можно было держать электромегафон в руках.
6. Наплечный ремень: Используется для того, чтобы можно было повесить электромегафон на одно плечо.
7. Замок: Закрепляет верхнюю крышку электромегафона.
8. Верхняя крышка: Закрывает элементы питания.
9. Держатель микрофона: Закрепляет выносной микрофон.
10. Контейнер для батареек питания: Вмещает 8 элементов питания типоразмера «С», 1,5В.
11. Регулятор громкости: поворот вверх – увеличивает громкость, поворот вниз – уменьшает

### 3. Инструкция по эксплуатации

3.1. Установка батареек: откройте замок на верхней крышке мегафона. Выньте контейнера для батарей. Вставьте 8 элементов питания в соответствии с указанием полярности (+/-). Вставьте контейнеры обратно, затем закройте замок на крышке электромегафона.

3.2. Включите электромегафон путем нажатия кнопки на выносном микрофоне. Настройте громкость, регулятором на микрофоне на желаемый уровень и говорите в микрофон. Пожалуйста, запомните, чем ближе вы подносите микрофон к источнику звука, тем лучше качество звучания.

3.3. Если электромегафон включен, но звука нет, то могут быть разряжены элементы питания. Следуйте п.3.1, чтобы заменить элементы питания.

### 4. Устранение неисправностей

4.1. Если электромегафон не работает, выньте элементы питания и проверьте правильность соблюдения полярности.

4.2. Если полярность, соблюдена, верно, вставьте элементы питания обратно и придавите их вниз. Убедитесь, что элементы питания контактируют должным образом.

### 5. Технические характеристики.

Номинальная выходная мощность: 30Вт

Максимальная выходная мощность: 45Вт

Источник питания: элементы питания типоразмера «С» в количестве 8шт.

Дальность действия: до 1000м

Длительность работы: около 4 часов

Размеры мах: диам. 300мм x 460мм

Вес: 2.2кг (без батареек)

### 6. Предостережения:

6.1. Не оставляйте электромегафон под прямыми солнечными лучами и не подвергайте действию высоких температур.

6.2. Не подвергайте электромегафон воздействию дождя, воды и высокой влажности.

6.3. Не используйте электромегафон на близком расстоянии от ушей во избежание нарушения слуха.

6.4. Если электромегафон не используется в течение долгого времени, то батарейки необходимо вынуть из него и хранить отдельно, для предотвращения нарушения электрической цепи мегафона.

6.5. При чистке электромегафона используйте нейтральной средство. Не используйте чистящие средства с бензолом.

**6.6. Не оставляйте зафиксированной кнопку включения электромегафона на выносном микрофоне – это приводит к быстрому разряду элементов питания.**

### 7. Гарантийные обязательства

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие электромегафона техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. Гарантийный срок хранения 2 года со дня приемки ОТК.

7.3. Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи потребителю.

### 8. Свидетельство о приемке

Электромегафон МЕТА 2645 соответствует техническим требованиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201 г.

Штамп ОТК.

**Паспорт – руководство по эксплуатации  
электромегафона  
МЕТА 2645**

