

Инструкция по эксплуатации

iron  Logic

ООО "Пульсар-Телеком"

Санкт-Петербург,
ул. Бобруйская, 7,
тел./факс. (812)703-77-65,
542-11-85, 542-04-80

Москва,
Щелковское шоссе, д.2 оф. 214,
тел./факс. (495) 580-37-61



iron  Logic

Видеоусилитель

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Гарантия на видеоусилитель UTS-1-
бессрочная.

Основания для прекращения
гарантийных обязательств:

- нарушение настоящей Инструкции;
- наличие механических повреждений;
- наличие следов воздействия воды и агрессивных веществ;
- наличие следов неквалифицированного вмешательства в схему видеоусилителя.

В течение гарантийного срока
Изготовитель бесплатно устраняет
неисправности видеоусилителя,
возникшие по вине Изготовителя, или
заменяет неисправные узлы и блоки.

- Видеоусилитель UTS-1 - 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

iron  Logic

www.ironlogic.ru

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предназначен для усиления сигнала при передаче (по коаксиальному кабелю) от видеокамеры к устройству обработки видеоизображения.

Особенностью является возможность устанавливать плату непосредственно в камеру за счёт минимального размера (18x18x12мм) и использовать питание от неё. В результате усиливается только видеосигнал, а не помехи в кабеле.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- вход-1:.....0.2-2.0 В, 75 Ом
- выход-1:размах сигнала до 5В, 75 Ом
- Регулируемое усиление:.....
.....максимум 12 дБ (в 4 раза)
- Питание:..... 12В
- Полоса пропускания: 50Гц - 4,5 МГц
- Неравномерность АЧХ в полосе пропускания:.....не более 1 дБ
- Ток потребления:
- без нагрузки - 5мА
- с нагрузкой до - 15мА
- Температурный диапазон:
..... от-40 до+80С
- Габариты:18x18x12мм

ironLogic

www.ironlogic.ru

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОУСИЛИТЕЛЯ

Регулировка усиления



Назначение выводов:

1. +12В (красный провод)
2. Земля
3. Вход (75 Ом)
4. Земля
5. Выход (75 Ом)
6. Земля

ironLogic

www.ironlogic.ru