


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

При первоначальном монтаже и в период эксплуатации рычага HOLD OPEN необходимо следить за тем, чтобы тяги рычага были установлены и двигались в параллельных плоскостях относительно друг друга. Эксплуатация рычага в условиях, когда тяги будут двигаться не в параллельных плоскостях, может привести к выходу из строя всего рычага.

Для исключения перекоса, тяга рычага HOLD OPEN крепится к дверному полотну ниже крепления штатной тяги доводчика.

Рекомендуемое расстояние крепления составляет 75 мм (см.рисунок).



В процессе эксплуатации при появлении скрипа необходимо нанести смазку в узлах трения - шарнир, пружина.

Поле для заполнения торговой организацией

Дата продажи:

Штамп:

Рычаг HOLD OPEN

Рычаг HOLD OPEN используется в составе дверных доводчиков и предназначен для фиксации двери в открытом положении.

Размер квадратного отверстия рычага, мм	11x11
Регулировка угла фиксации двери	есть
Регулировка силы фиксации двери	есть

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Рычаг HOLD OPEN в сборе, шт	1
Инструкция, шт	1

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации рычага HOLD OPEN, во избежание поломки, необходимо убедиться, что внутренний винт (2) (см.рисунок) имеет свободный ход на 4-5 оборотов как по часовой стрелке, так и против часовой стрелки.

Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ закручивать винт (2) до упора!

Рекомендации по регулировке рычага

